

**SCHEMA TECNICA****POLISH KP92****POLISH È UNA POLVERE SPECIALE PER LUCIDARE MARMI.****Modalità d'impiego:**

Spargere POLISH sul pavimento circa 100 gr. e aggiungere un po' d'acqua. Utilizzando Discolux o disco bianco, formare una crema come uno yogurt e lavorare fino ad ottenere il lucido. Di tanto in tanto aggiungere altro polish e un po' d'acqua. La polvere lucidante deve essere sempre come uno yogurt. Alla fine del lavoro, lavare accuratamente con acqua utilizzando un disco bianco. Quando il pavimento è asciutto, lucidare con disco bianco.

**ATTENZIONE:** non lasciare il polish sul pavimento senza risciacquare.

**VENDITA RISERVATA PER USO PROFESSIONALE  
NOCIVO - NON INGERIRE**

**R21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.**

**S24/25: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.**

**S26: Se il prodotto viene a contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua.**

Evitare contaminazioni con acidi. Il prodotto deve essere usato con acqua per evitare l'emissione di polvere fastidiosa secondo le istruzioni. Non usare senz'acqua.

**NON GETTARE VIA: Il contenitore plastico contiene resina poliestere.**

Le istruzioni riportate nella presente scheda sono indicative di una casistica media e non sostituiscono la valutazione dell'utilizzatore professionale che dovrà decidere la scelta del giusto prodotto e la sua migliore applicazione in relazione al caso concreto che sta affrontando. Prima di ogni applicazione effettuare una prova di compatibilità del prodotto per l'uso richiesto, per i materiali e per l'ambiente a cui è destinato, in relazione alle proprie condizioni professionali e personali, ambientali e generali in cui si deve operare. Il fornitore, non essendo peraltro presente al momento dell'applicazione, non risponde di danni di nessun genere, diretti o indiretti a persone, a cose, all'ambiente, ad attività o lavorazioni in corso, conseguenti la scelta e l'applicazione del prodotto in quanto queste costituiscono una libera e consapevole scelta professionale dell'utilizzatore.